スプリングバランサー　Q&A

Q バランサーで荷物の搬送はできますか？

A. 下記2点の理由により、バランサーで荷物の搬送は不可能です。

①スプリングバランサーで吊ったワークを地面に着地させることができません。



スプリングバランサーは、常に上に引っ張る力を持っています。
そのため、吊ったワークを地面に着地させることができません。
常にバランスしている(浮いている)状態です。

②スプリングバランサーで吊ったワークの脱着作業は非常に危険で、困難です。

ワークをスプリングバランサーから無理やり外すと
ゼンマイが引っ張る力で、ワークを吊っていたフックは急上昇し
ワイヤロープはケースの中に急速に巻き取られます。

巻き取られる途中でワイヤロープやフックが
作業者にぶつかる可能性もあり、大変危険です。

ワークの脱着を行う場合は、ドラムロックを使用してください。
ドラムロックがない機種は、ワイヤロープを全てケースの中に収納してから脱着作業を行ってください。
ワークの脱着作業は、取扱説明書を読みながら安全に作業を行ってください。



ドラムロック機構
ドラムの回転をロックし、
ワークの交換を安全に行えます。

**スプリング
バランサーの
商品紹介動画は
こちらから▶**

**スプリング
バランサーの
商品カタログは
こちらから▶**